

udsat for modifikation, misbrug, uagtsomhed, uheld og forkert reparation af andre end SUPRABEAM

BORTSKAFFELSE

Bortskaf dette produkt på en miljømæssigt passende måde i overensstemmelse med nationale regler, hvis du er i tvivl om korrekt bortskaffelse, skal du kontakte din kommune, som kan give information om korrekte bortskaffelse.

ØJENSIKKERHED

Kig ikke direkte ind i lysstrålen. Det intense lys kan skade dine øjne. Lygten er klassificeret i LED Risiko Gruppe 2 (IEC 62471)

For yderligere information og instruktioner, gå til **suprabeam.com**

NO

BRUK

Q5xr defend har fire lys-funksjoner: Maks, middels, lav og strobelys. Klikk på knappen for å slå Q5xr defend på, og klikk igjen i løpet av to sekunder for å justere lysnivået til: Maks, middels og lav. Trykk og hold knappen i mer enn et halvt sekund når Q5xr defend er på, for å aktivere strobelys.

For å slå av: Klikk én gang på knappen.

Trykk og hold knappen i mer enn ett sekund, når Q5xr defend er av, for et kortvarig lys.

ENDRE MODUS

Klikk på knappen fem ganger. Den femte gangen holder du knappen inne i ett sekund for veksle maks. til lav og lav til maks. Lyset dimmer opp til signal maks-lav-modus eller dimme ned til lav-maks-modus.

HYPERFOCUS™

Lysvinkelen på Q5xr defend kan justeres fra 12°-70° ved

å skyve Lykten med frem og tilbake. Hodet kan låses i ønsket posisjon ved å vri til venstre.

BATTERI

Pass på at polariteten på batteriene blir rett når du bytter dem.

OPPLADBARE BATTERIER

Litium-Ion-/polymerbatterier må håndteres riktig! Feil håndtering kan føre til eksplosjon, lekkasje eller brann!

- Må ikke utsettes for direkte sollys!
- Må ikke lade på steder hvor varme kan bygges opp.
- Hvis du merker noe uvanlig, slutt å bruke batteriet.

For mer informasjon kan du lese den inkluderte sikkerhetsveiledningen for batteriet.

LADNING

Koble laderen med USB-kabel til en 5V-adapter eller til en datamaskin. Dra av hodet på Q5xr defend for å komme til laderingene. Plasser Q5xr defend i vegggladeren og trekk ned til den stopper. Under lading blinker ringene på Q5xr defend. Bruk gummibåndene for ekstra feste. Batterinivået vises i laderingene (se illustrasjonen). Husk å regelmessig lade batteriet helt for å unngå utlading (ca. hver 3. måned).

VEDLIKEHOLD

Sørg for at Q5xr defend holdes ren, spesielt rundt bevegelige deler. Du kan rengjøre den med en fuktig klut. Vær spesielt oppmerksom på endehetten. Smuss i dette området kan svekke batterienes kontaktevne. Reparasjoner må kun utføres av godkjent teknikker.

AVHENDING

Avhende dette produktet på en miljøvennlig måte i henhold til nasjonale bestemmelser. Hvis du er i

kontakt med poleren da rørt håll.

PASS PÅ ØYNENE

Ikke se direkte inn i strålen. Det intense lyset kan skade øynene. Lommelykta er klassifisert som LED i risiko-gruppe 2 (IEC 62471)

For ytterligere informasjon og instruksjoner, gå til **suprabeam.com**

SE

DRIFT

Q5xr defend har fyra lys-funksjoner: Max, Medium, Låg och Stroblyjs. Tryck på knappen för att sätta på Q5xr defend och tryck på nytt inom 2 sekunder för att justera ljusnivån till: Max, Medium och Låg. När Q5xr defend är på, tryck på och håll in knappen i mer än 0,5 sekunder för att aktivera stroblyuset. Stäng av lampan genom att trycka på knappen en gång. När Q5xr defend är på, tryck på och håll in knappen i mer än 1 sekund för att aktivera kortvarigt ljus

ÄNDRA LÅGE

Tryck på knappen fem gånger. På det femte klick-et, håll in knappen i 1 sekund för att växla mellan Max-Låg- och Låg-Max-läge. Ljuset blir starkare för att signalera Max-Låg-läge eller svagare för att signalera Låg-Max-läge.

HYPERFOCUS™

Vinkeln på Q5xr defends ljusstråle kan ställas in på mellan 12° och 70° genom att föra ficklampans huvud bakåt och framåt. Ficklampans huvud kan låsas i det valda läget genom att vrida det åt vänster.

BATTERI

Vid byte av batteri, var noga med att sätta i det nya

batteriet med polerna rätt rätt håll.

LADDNINGSBARA BATTERIER

Litiumjon-/polymerbatteriet måste hanteras på rätt sätt! Felaktig hantering kan leda till explosion, läckage eller brand!

- Exponera inte för och ladda
- inte i direkt solljus!
- Ladda inte på en plats där värme kan ansamlas.
- Sluta använda batteriet om du upptäcker något ovanligt

Läs säkerhetsföreskrifterna som medföljer batteriet.

LADNING

Anslut vägggladdaren med USB-kabeln till en adapter (5 V) eller en dator. Dra i den övre delen av Q5xr defend för att blotta laddningsringarna, placera Q5xr defend i vägggladdaren och dra nedåt tills det tar stopp. När laddningsringarna blinkar, laddas Q5xr defend. Använd gummibandet för extra stadighet. Laddningsnivån visas i laddningsringarna (se bilden). Kom ihåg att ladda batteriet fullt med jämna mellanrum (ungefär var tredje månad) för att undvika urladdning.

UNDERHÅLL

Kontrollera att Q5xr defend är ren, särskilt runt de rörliga delarna. Den kan rengöras med en fuktig trasa. Var extra noggrann i höljets gånger. Smuts i området kan leda till dålig kontakt för batterierna. Reparationer får endast utföras av auktoriserad personal.

KASSERING

Kassera den här produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med nationella föreskrifter. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om du är osäker.

SÄKERHET FÖR ÖGONEN

Titta inte rakt in i strålen. Ljusintensiteten kan skada dina ögon. Ficklampan klassificeras som riskgrupp 2 för LED-säkerhet (IEC 62471)

Ytterligare information och instruktioner finns på **suprabeam.com**

FI

KÄYTTÖ

Q5xr defend-valossa on neljä valtoimitintoa: Maksimi, keskitaso, alhainen ja strobo. Sytytä Q5xr defend painamalla kytkintä. Voit säätää valotasoa painamalla kytkintä uudelleen kahden sekunnin kuluussa: Maksimi, keskitaso ja alhainen Paina painike pohjaan vähintään 0,5 sekunnin ajaksi valon ollessa sytytettyinä, niin aktivoit strobovalon. Sammuta valo painamalla kytkintä kerran. Kun Q5xr defend on sammutettuna, paina kytkin pohjaan vähintään yhden sekunnin ajaksi, jolloin valo syttyy hetkeksi.

TILAN VAHTAMINEN

Paina painiketta viisi kertaa. Viidennellä kerralla pidä painiketta pohjassa yhden sekunnin ajan siirtyäksesi Max-Low-tilaan ja Low-Max-tilaan. Valo kirkastuu merkiksi Max-Low-tilaan siirtymisestä tai himmenee Low-Max-tilaan siirtymisen merkiksi.

HYPERFOCUS™

Q5xr defendin valokeilan kulmaa voi säätää 12 asteesta 70 asteeseen liu'uttamalla taskulampun päätä eteen ja taakse. Taskulampun pään voi lukita haluttuun asentoon kiertämällä sitä vasemmalle.

AKKU

Kiinnitä huomiota akun napaisuuteen, mikäli vaihdat

sen uuteen.

LADATTAVAT PARISTOT

Litiumioni-/polymeeri-paristoja tulee käsitellä asianmukaisesti! Huolima-ton käsitelly voi aiheuttaa räjähdyksen, vuodon tai tulipalon!

- Älä altista tai lataa paristoja suorassa auringonvalossa!
- Älä lataa paikoissa, joihin pääsee kertymään lämpöä.
- Lopeta pariston käyttö, mikäli huomaat jotakin epätavallista.

Lisätietoja löydät tuotteen mukana toimitetusta paristoturvallisuusoppaasta.

LATAAMINEN

Liitä seinälaturi 5V-sovit-timeen tai tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Vedä Q5xr defend-valon päätä pal-jastaaksesi latausrenkaat, aseta Q5xr defend seinäla-turiin ja paina alaspäin. Kun latausrenkaat vilkkuvat, Q5xr defend latautuu. Voit kiinnittää valon napakam-min paikoilleen kuminauhan avulla. Akkuvarauksen taso näkyy latausrenkassa (katso kuva). Muista ladata akku täyteen säännöllisesti (noin kolmen kuukauden välein) estääksesi akkua purkau-tumasta.

HUOLTO

Varoista, että Q5xr defend on puhdas erityisesti liikkuvien osien ympäriltä. Lampun voi puhdistaa kostealla liinalla. Kiinnitä erityistä huomiota peräpään kannen liitoskohtaan. Liitoskohdassa oleva lika voi aiheuttaa paristojen kosketushäiriöitä. Korjaustöitä saavat suorittaa ainoastaan pätevät asentajat.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja kansallisten määräysten mukaisesti. Mikäli olet

JP

操作中

Q5xr defendには4つの光機能があります：マックス、ミディアム、ロー、ストロボです。スイッチをフリックしてQ5xr defend をオンにし、2秒以内にもう一度フリックすると、光のレベルを次のように調整できます：マックス、ミディアム、ロー Q5xr defend がオンのときにスイッチを0.5秒以上押し続けると、ストロボを有効になります。オフにするには、スイッチを一度フリックします。 Q5xr defend がオフのときにスイッチを1秒以上押し続けると、短時間灯りがつきます

モード変更

スイッチを5回フリックし、5回目のフリックの際に1秒間押し続けると、マックス-ローモードとロー-マックスモードが切り替わります。ライトは光を強くしてマックス-ローモードのシグナルを送るか、または光を弱くしてロー-マックスモードのシグナルを送ります。

HYPERFOCUS™

Q5xr defend の光ビーム角度は、トーチヘッドを回転 スライド 前後にすることにより、10°～70° の範囲で調整できます トーチヘッドは、左に回転させることにより、選択された位置にロックすることができます。

バッテリー

新しいものと交換する場合は、バッテリーの極性に注意してください。

充電可能なバッテリー
リチウムイオン/ポリマー電池は適切に取り扱わなければなりません！取り扱いを誤ると、爆発、漏れ、火災の原因となるこ

えपावर्मारा, kuinka tuote kuuluu hävittää, ota yhteyttä oman kuntasi jätehuollosta vastaavaan viranomaiseen.

SILMIEN TURVALLISUUS

Älä katso suoraan valokeilaan. Voimakas valo voi vahingoittaa silmiä. Taskulamppu on luokiteltu LED-riskiryhmään 2 (IEC 62471)

Lisätietoja ohjeita löytyy osoitteesta **suprabeam.com**

NL

BEDIENING

De Q5xr defend heeft 4 lichtstanden: max, medium, low en strobe-functie. Druk op de schakelaar om de Q5xr defend aan te zetten en klik opnieuw binnen 2 seconden om het lichtniveau aan te passen naar: max, medium of low. Houd de schakelaar van de ingeschakelde Q5xr defend minimaal een halve seconde ingedrukt om de strobo-scoop-functie te activeren. Druk één keer op de schake-laar om de Q5xr defend uit te zetten. Houd de schakelaar van de uitgeschakelde Q5xr defend minimaal één seconde ingedrukt om de lamp kort te laten branden.

MODUS VERANDEREN

Druk 5 keer op de schakelaar en houd deze bij de vijfde klik één seconde ingedrukt om van Max-Low- naar Low-Max over te schakelen. Het lampje dimt tot Max-Low of Low-Max.

HYPERFOCUS™

Bij de Q5xr defend kunt u de hoek van de lichtstraal instellen van 12° tot 70°. Dit doet u door de lichtkop te verschuiven heen en weer. U kunt de lichtkop in een bepaalde positie vergrendelen door hem naar links te

とがあります。

-直射日光にさらしたりそこで充電したりしないでください!
-熱が溜まる場所で充電しないでください。
-何か異常に気づいた場合、バッテリーの使用を中止してください

詳細については、付属のバッテリー安全マニュアルをお読みください。

充電

充電は、USBケーブルでコンピュータに接続、または5Vアダプタに接続することにより、。 Q5xr defendのヘッド部分を引いて充電リングを露出させ、ウォールチャージャー内にQ5xr defendを設置して止まるころまで引き下ろします。充電リングが点滅している、Q5xr defendは充電されています。さらにしっかりと固定できるよう、ゴムバンドを使って固定してください。充電レベルは充電リングに表示されます（図を参照）。放電を避けるために、忘れずに定期的（約3ヶ月に1回）に完全にバッテリーを充電してください。

メンテナンス

Q5xr defend がきれいであることを確認してください。湿った布で拭くことができます。テールキャップの結合部分に特に注意してください。この部分に汚れがあると、バッテリーが正しく接触しなくなる可能性があります。修理は、正規の担当者のみが行うことができます。

処分

本製品を国の規制に従って環境に適合した方法で廃棄してください。正しい処分について疑問がある場合は、処分に関する正しい情報を提供してい

draaien.

ACCU

Let bij het verwisselen van de accu op de correcte polariteit.

OPLAADBARE BATTERIJEN

Gebruik lithium-ion- of polymerbatterijen op de juiste manier! Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot explosies, lekkage of brand!

- Niet rechtstreeks blootstellen aan zonlicht
- of opladen in de volle zon!
- Niet opladen op een plek waar hitte zich kan opbouwen.
- Als u iets ongebruikelijks ziet, stop dan met het gebruik van de batterij.

Lees voor meer informatie de meegeleverde handleiding voor veilig batterijgebruik.

OPLADEN

Sluit de muuroplader met de USB-kabel aan op een 5V adapter of een computer. Verwijder de bovenkant van de Q5xr defend waardoor de oplaadringen vrijkomen. Plaats de Q5xr defend in de muuroplader en trek hem naar beneden tot hij vastklikt. Als de oplaadringen knippen is de Q5xr defend aan het opladen. Gebruik de rubberen band voor extra bevestiging.

Het oplaadniveau wordt getoond in de oplaadringen (zie afbeelding). Wij adviseren u de batterij regelmatig (ongeveer om de drie maanden) helemaal op te laden om ontlading te voorkomen.

ONDERHOUD

Zorg dat de Q5xr defend schoon is, zeker rond de bewegende onderdelen. U kunt hem schoonmaken met een vochtige doek. Let vooral goed op of het staartkapje goed vastzit. Als hier vuil bij komt, kan het zijn dat